Panasonic's trin-guiden

Har dit tv en anden menuopsætning, kan du finde manualer til de fleste tv på producentens hjemmeside.

Tryk Menu på fjernbetjeningen til boksen.



Vælg Indstilling.

Vælg DVB-C indstillingsmenu.

🗹 Indstilling		1/2
Timer-programmering		
Sluk timer	Fra	
Øko-navigation		
Link indstillinger		
Bernelis		
DVB-C indstillingsmenu	For adgang	
Sprog		
Billedindstillinger		1
Fælles grænseflade		1
For adgang Afslut Tilbage		Side op ∧ Side ned v

Vælg Autosøgning.

Rediger favoritter		1
Kanalliste		
Autosegning	For adgang	
Manuel sagning		
Opdatering af kanalliste		
Ny kanalmeddelelse	Til	
Signaltilstand		
Niveaudæmper	Fra	
Tilføj TV-signal		
For adgang		

Vælg Alle kanaler.

- Hurtig Søgning.
- Frekvens 546.
- Symbol rate 6875.
- Indtast netværks-id (tryk OK). Ved Netværks-ID skal du indtaste 6070.

Kanalvalg	Alla kanalar
	Alle Kallalet
Segning	Hurtig
Frekvens	548 MHz
Symbol-rate	6875 kSym/s
Netværk ID	6070

Tryk OK for at starte autosøgning.



Nu indlæses tv-kanalerne.

Status	0%		1
Dette tager cirka 3 mil	nutter.		
Nr.	Kanalnavn	Туре	Kvalitet
			T
Gratis TV: 0	Betal TV: 0	Redio: 0	
	Søger		

God fornøjelse!

Hvis ovenstående guide ikke har hjulpet til at indlæse dine kanaler korrekt, kan du prøve at tage kontakt til Panasonic's support.