Samsung trin-guiden

- 1. Først skal du trykke på menu-knappen på din fjernbetjening.
- 2. Så vælger du punktet Udsendelse i menuen. Brug så piletast mod højre.



3. Her trykker du på Automatisk søgning.

R	Udsendelse	Scan alle frekvenser for tv-signaler, og gem fundne kanaler.
Ā	Automatisk søgning	
Ø	Antenne Kabel	
Ð	Kanalliste	
Š	Vejledning	
ð	Tidsplanstyring	
ঞ	Rediger kanal	
(?)	Rediger fav.	
	\sim	

4. På næste side vælger du igen Automatisk søgning.

K	Automatisk søgning	Konfigurer indstillinger for autotuning til scanning og lagring af
Ą	Automatisk søgning	kanaler.
Ø	Indst. for kabelsøgning	
0		
Ø		
ŝ		
(\$)		

5. Markér nu Start for at gå videre.



6. På næste side skal du gå ned til Operatørvalg

Automatisk søgning

ent, og vælg den korrekte indstilling. Vælg derefter Søg for at sø

Vælg Digital og Analog eller Digital eller Analog for kanalscanning.

Kanaltype		Digital
Operatørvalg		Andre
Kabeltiist	~	Kabemetværk

Automatisk søgning

nt, og vælg den korrekte indstilling. Vælg derefter Søg for at søge ϵ

Antenne	
Kanaltype	Canal Digital
	STOFA
Kaboltilst	YouSee
Kabeltilst	YouSee

8. Nu skal du trykke dig ind til Netværk



9. Ved Netværks-ID skal du indtaste 6070.

Netværks-ID 60 Frekvens Modulation Symbolfrekvens	070
Frekvens Modulation Symbolfrekvens	
Modulation Symbolfrekvens	
Symbolfrekvens	64 QA
	6875KS
Nulst Luk	

10. Ved Frekvens indtaster du 546000.



11. Så trykker du på Søg, og nu går dit tv i gang med søge efter dine tv-kanaler.